



Возможная схема расположения свай, по технологии ТИСЭ (под печь/камин закладывается отдельный фундамент)

Дом 93м2	листов	лист	листов
Возможная схема свай по технологии ТИСЭ	листов	0	0